



Vehicle identification list of

SensorTack® Ready sensor pads

SensorTack® Ready sensor pad Type 1, silicone

Art. No. 13360150



- ALFA 147 (00-10) - (ARGIC: 2037)
- ALFA 156 Sedan/Estate (97-05) - (ARGIC: 2034)
- ALFA Brera (06-) - (ARGIC: 2040)
- ALFA GT (04-) - (ARGIC: 2038)
- ALFA Spider (06-) - (ARGIC: 2040)
- CITROEN C5 (01-08) - (ARGIC: 2727)
- CITROEN C8 (02-06/06) - (ARGIC: 2728)
- FIAT Grande Punto (05-) - (ARGIC: 3362)
- FIAT Ulysse (02-06/06) - (ARGIC: 3357)
- JAGUAR S-Type (00-04) - (ARGIC: 4326)
- JAGUAR X-Type (01-08) - (ARGIC: 4327)
- JAGUAR XJ (11/97-03) - (ARGIC: 4324)
- JAGUAR XK (06-) - (ARGIC: 4331)
- JAGUAR XK8 (97-05) - (ARGIC: 4325)
- LANCIA Lybra (99-06) - (ARGIC: 4734)
- LANCIA Phedra (02-06/06) - (ARGIC: 4738)
- LANCIA Thesis (02-09) - (ARGIC: 4736)
- LANCIA Ypsilon (03-) - (ARGIC: 4737)
- MERCEDES A-Class W168 (97-04) - (ARGIC: 5342)
- MERCEDES Sprinter I (high) (95-06) - (ARGIC: 5427)
- MERCEDES Sprinter I (low) (95-06) - (ARGIC: 5426)
- PEUGEOT 307 (01-07) - (ARGIC: 6542)
- PEUGEOT 607 (00-10) - (ARGIC: 6540)
- PEUGEOT 807 (02-06/06) - (ARGIC: 6546)
- PORSCHE 996 (08/97-05) - (ARGIC: 6721)
- PORSCHE 997 (04-) - (ARGIC: 6723)
- PORSCHE Boxster (96-07/02) - (ARGIC: 6720)
- PORSCHE Boxster (08/02-05) - (ARGIC: 6720)
- PORSCHE Boxster (05-) - (ARGIC: 6724)
- PORSCHE Cayman (05-) - (ARGIC: 6724)
- SEAT Arosa (97-05) - (ARGIC: 7607)
- SEAT Ibiza III (00-04/02) - (ARGIC: 7609)
- SEAT Ibiza IV 6L (05/02-08) - (ARGIC: 7610)
- SEAT Leon (99-05) - (ARGIC: 7608)
- SEAT Toledo II (99-04) - (ARGIC: 7608)
- SKODA Octavia I (98-04) - (ARGIC: 7807)
- SKODA Superb (02-08) - (ARGIC: 7809)
- TOYOTA Avenis II (03-07/06) - (ARGIC: 8346)
- TOYOTA Corolla E12 3/5 doors (02-07) - (ARGIC: 8340)
- VW Bora (98-03) - (ARGIC: 8558)
- VW Golf A4 (97-03) - (ARGIC: 8558)
- VW Lupo (97-05) - (ARGIC: 8560)
- VW New Beetle (98-) - (ARGIC: 8559)
- VW New Beetle Cabrio (03-) - (ARGIC: 8564)
- VW Passat B5 (97-05) - (ARGIC: 8556)
- VW Polo III (6N2) (00-01) - (ARGIC: 8570)
- VW Polo IV (9N/9N2) (01-08) - (ARGIC: 8573)
- VW Polo SD9N (00-) - (ARGIC: 8571)
- VW T5 (03-) - (ARGIC: 8579)

SensorTack® Ready sensor pad Type 2-1, silicone


Art. No. 13360151



- ALFA Giulietta (10-) - (ARGIC: 2045)
- ALFA MiTo (08-) - (ARGIC: 2042)
- AUDI A1 (10-01/12) - (ARGIC: 8604)
- AUDI A3 (03-) - (ARGIC: 8580)
- AUDI A3 Cabrio (08-) - (ARGIC: 8599)
- AUDI A4 (07-01/12) - (ARGIC: 8589)
- AUDI A4 Cabrio (03/02-09) - (ARGIC: 8574)
- AUDI A4 II (01-07) - (ARGIC: 8572)
- AUDI A5 (07-01/12) - (ARGIC: 8592)
- AUDI A5 Cabrio (09-01/12) - (ARGIC: 8602)
- AUDI A6 (04-10) - (ARGIC: 8582)
- AUDI A6 (10-11) - (ARGIC: 8611)
- AUDI A7 (10-) - (ARGIC: 8608)
- AUDI A8 (02-10) - (ARGIC: 8578)
- AUDI A8 (10-) - (ARGIC: 8607)
- AUDI Q5 (08-07/12) - (ARGIC: 8596)
- AUDI Q7 (06-) - (ARGIC: 8588)
- AUDI R8 (07-) - (ARGIC: 8593)
- AUDI TT (06-) - (ARGIC: 8591)
- AUDI TT Cabrio (07-) - (ARGIC: 8594)
- FORD Focus III (11-) - (ARGIC: 3578)
- *FORD Galaxy II (10-) - (ARGIC: 3567)
- *FORD Mondeo III (10-) - (ARGIC: 3569)
- *FORD S-MAX (10-) - (ARGIC: 3568)
- OPEL Corsa D (06-) - (ARGIC: 8312)
- OPEL Meriva B (10-) - (ARGIC: 8325)
- OPEL Zafira II (05-) - (ARGIC: 6307)
- PORSCHE 911 (11-) - (ARGIC: 6731)
- PORSCHE Cayenne (10-) - (ARGIC: 6729)
- PORSCHE Panamera (09-) - (ARGIC: 6728)
- SEAT Altea FR, XL (04-) - (ARGIC: 7612)
- SEAT Exeo (09-) - (ARGIC: 7615)
- SEAT Leon (05-) - (ARGIC: 7613)
- SEAT Toledo III (04-09) - (ARGIC: 7612)
- TOYOTA Avenis III (09-) - (ARGIC: 8379)
- TOYOTA Verso III (09-) - (ARGIC: 8382)
- VW Touareg (10-) - (ARGIC: 8606)

SensorTack® Ready sensor pad Type 2-2, silicone

Art. No. 13360158



- TOYOTA Avenis II (08/06-) - (ARGIC: 8346)
- TOYOTA Corolla R1 Verso II (04-) - (ARGIC: 8356)

SensorTack® Ready sensor pad Type 6, silicone


Art. No. 13360154



- LEXUS CT (11-) - (ARGIC: 8402)
- LEXUS RX 350/450 (09-) - (ARGIC: 8384)
- MAZDA 2 (07-) - (ARGIC: 5173)
- MAZDA 5 (10-) - (ARGIC: 5176)
- SUBARU Trezia (11-) - (ARGIC: 7938)
- TOYOTA Auris (07-) - (ARGIC: 8374)
- TOYOTA Camry (07-) - (ARGIC: 8377)
- TOYOTA IQ (09-) - (ARGIC: 8380)
- TOYOTA Prius III (09-) - (ARGIC: 8385)
- TOYOTA Sienna (11-)
- TOYOTA Verso S (11-) - (ARGIC: 8399)
- TOYOTA Yaris (11-) - (ARGIC: 8400)

SensorTack® Ready sensor pad Type 7, silicone

Art. No. 13360167



- FORD C-Max (10-) - (ARGIC: 3577)
- FORD Fiesta VII (10/08-) - (ARGIC: 3572)
- *FORD Galaxy II (06-) - (ARGIC: 3567)
- *FORD Mondeo III (07-) - (ARGIC: 3569)
- *FORD S-Max (10-) - (ARGIC: 3568)
- JAGUAR XF (08-) - (ARGIC: 4333)
- JAGUAR XJ (10-) - (ARGIC: 4334)
- JAGUAR XK (06-) - (ARGIC: 4331)
- LAND ROVER Discovery III (04-) - (ARGIC: 7032)
- LAND ROVER Evoque (11-) - (ARGIC: 7042)
- LAND ROVER Freelander II (07-) - (ARGIC: 7038)
- LAND ROVER R. Rover Sport (05-) - (ARGIC: 7036)
- PORSCHE Cayenne (02-10) - (ARGIC: 6722)
- SEAT Ibiza V 6J (08-) - (ARGIC: 7614)
- SKODA Fabia II (07-) - (ARGIC: 7811)
- SKODA Octavia II (04-) - (ARGIC: 7810)
- SKODA Roomster (06-) - (ARGIC: 7811)
- SKODA Superb (08-) - (ARGIC: 7812)
- SKODA Yeti (09-) - (ARGIC: 7813)
- VW Beetle (11-) - (ARGIC: 8617)
- VW Caddy (04-) - (ARGIC: 8581)
- VW Eos (06-) - (ARGIC: 8587)
- VW Golf A5 (03-08) - (ARGIC: 8568)
- VW Golf A6 (08-) - (ARGIC: 8600)
- VW Golf Plus (05-) - (ARGIC: 8583)
- VW Golf Variant (07-) - (ARGIC: 8586)
- VW Jetta (05-11) - (ARGIC: 8586)
- VW Jetta (11-) - (ARGIC: 8612)
- VW Passat B6 (05-) - (ARGIC: 8584)
- VW Passat B7 (10-) - (ARGIC: 8584)
- VW Passat CC (08-02/12) - (ARGIC: 8598)
- VW Passat US (11-)
- VW Scirocco III (08-) - (ARGIC: 8597)
- VW T5 (03-) - (ARGIC: 8579)
- VW Tiguan (07-) - (ARGIC: 8595)
- VW Touareg (02-10) - (ARGIC: 8576)
- VW Touran (03-) - (ARGIC: 8577)

SensorTack® Ready sensor pad Type 12-1, silicone


Art. No. 13360160



- LEXUS LX 460 (07-) - (ARGIC: 8375)
- LEXUS LX (08-)
- TOYOTA Land Cruiser V8 (08-) - (ARGIC: 8378)

SensorTack® Ready sensor pad Type 12-2, silicone

Art. No. 13360161



- LEXUS GS 300/450 (05-07) - (ARGIC: 8362)
- LEXUS GX (05-06) - (FW02366)
- LEXUS IS 250/350 (05-07) - (ARGIC: 8371)
- LEXUS LX 430 (04-06) - (ARGIC: 8329)
- LEXUS LX (98-07)
- LEXUS RX 300/400 (03-07) - (ARGIC: 8354)
- TOYOTA Land Cruiser HDJ100 (98-03) - (ARGIC: 8306)

SensorTack® Ready sensor pad Type 12-3, silicone

Art. No. 13360162



- LEXUS GS 300/450 (08-) - (ARGIC: 8362)
- LEXUS GX (07-09) - (FW02681)
- LEXUS GX (10-) - (FW03228)
- LEXUS IS 250/350 (08-) - (ARGIC: 8371)
- LEXUS LX 430 (00-03) - (ARGIC: 8329)
- LEXUS RX 300/400 (08-09) - (ARGIC: 8354)
- TOYOTA Land Cruiser J15 (10-) - (ARGIC: 8394)

SensorTack® Ready sensor pad Type 16, silicone


Art. No. 13360165



- TOYOTA Camry V 4 doors (01-06) - (ARGIC: 8339)

SensorTack® Ready sensor pad Type 17, silicone

Art. No. 13360159



- SUBARU Legacy V (09-) - (ARGIC: 7936)
- SUZUKI Kizashi (10-) - (ARGIC: 8036)


*only where LDW (Lane Departure Warning system) is fitted
Δ only where LDW (Lane Departure Warning system) is not fitted

SensorTack® Ready sensor pad Type 18/19/20, silicone
Art. No. 13360166



AUDI A1 (02/12-) - (ARGIC: 8604)
AUDI A4 (02/12-) - (ARGIC: 8589)
AUDI A5 (02/12-) - (ARGIC: 8592)
AUDI A5 Cabrio (02/12-) - (ARGIC: 8602)
AUDI A6 (01/12-) - (ARGIC: 8611)
AUDI Q5 (08/12-) - (ARGIC: 8596)
BMW 1 Series F20 (11-) - (ARGIC: 2467)
BMW 3 Series F30 (11-) - (ARGIC: 2465)
BMW 5 Series F10/F11 (12-) - (ARGIC: 2459)
BMW 5 Series GT F07 (12-) - (ARGIC: 2461)
BMW 7 Series F01 (12-) - (ARGIC: 2457)
BMW X3 F25 (12-) - (ARGIC: 2464)
BMW X5 E70 (12-) - (ARGIC: 2452)
FORD Edge (11-)
FORD Explorer (11-)
SEAT Alhambra (10-) - (ARGIC: 7616)
VW Golf A6 Cabrio (11-) - (ARGIC: 8615)
VW Passat CC (03/12-) - (ARGIC: 8598)
VW Sharan (10-) - (ARGIC: 8605)

SensorTack® Ready sensor pad Type 21, silicone
Art. No. 13360168



CITROEN C4 (10-) - (ARGIC: 2746)
CITROEN DS4 (11-) - (ARGIC: 2748)
CITROEN DS5 (11-) - (ARGIC: 2749)
PEUGEOT 208 (12-) - (ARGIC: 6564)
PEUGEOT 508 (10-) - (ARGIC: 6562)

SensorTack® Ready sensor pad Type H1, silicone
Art. No. 13360152



CADILLAC Escalade (07-)
CHEVROLET Avalanche (07-)
CHEVROLET Silverado (07-)
CHEVROLET Tahoe (07-)
CITROEN Jumper (07-) - (ARGIC: 2737)
FIAT Ducato III (06/06-) - (ARGIC: 3750)
FORD Expedition (07-) US model
FORD F-Series (09-) US model
FORD Fusion (11) US model
FORD Taurus (10)
GMC Sierra (07-)
GMC Yukon (07-)
INFINITI EX (08-) - (ARGIC: 6056)
INFINITI FX (08-) - (ARGIC: 6057)
INFINITI G Coupé (08-) - (ARGIC: 6055)
LINCOLN MKT (10-)
LINCOLN Navigator (07-)
MERCEDES Actros (08-) - (ARGIC: 5429)
MERCEDES A-Class W169 (04-) - (ARGIC: 5358)
MERCEDES B-Class W245 (05-) - (ARGIC: 5358)

SensorTack® Ready sensor pad Type H2, silicone
Art. No. 13360153



BMW 5 Series E60/E61 (03-10) - (ARGIC: 2445)
BMW 5 Series F10/F11 (10-11) - (ARGIC: 2459)
BMW 5 Series GT F07 (09-11) - (ARGIC: 2461)
BMW 6 Series F12/F13 (11-) - (ARGIC: 2463)
BMW 7 Series F01/F02 (08-11) - (ARGIC: 2457)
BMW X3 F25 (10-11) - (ARGIC: 2464)
BMW X5 E70 (07-11) - (ARGIC: 2452)
BMW X6 E71 (08-) - (ARGIC: 2456)
RENAULT Kangoo III (08-) - (ARGIC: 7274)
RENAULT Laguna III (07-) - (ARGIC: 7273)
RENAULT Laguna III Coupé (08-) - (ARGIC: 7278)
RENAULT Mégane III 5 doors (08-)/Fluence 4 doors (10-) - (ARGIC: 7279)
RENAULT Mégane III CC (10-) - (ARGIC: 7283)
RENAULT Mégane III Coupé (08-) - (ARGIC: 7275)
RENAULT Mégane Scénic III (09-) - (ARGIC: 7280)
RENAULT Wind (10-) - (ARGIC: 7284)

MERCEDES SLK R171 (04-11) - (ARGIC: 5356)
MERCEDES Sprinter II (06-) - (ARGIC: 5439)
MERCEDES Viano (03-) - (ARGIC: 5438)
MERCEDES Vito II (03-) - (ARGIC: 5438)
MITSUBISHI Colt V 3 doors (05-) - (ARGIC: 5676)
MITSUBISHI Colt V 5 doors (04-) - (ARGIC: 5672)
NISSAN 370 Z Cabrio (10-) - (ARGIC: 6070)
NISSAN Cube (09-) - (ARGIC: 6063)
NISSAN GT-R (08-) - (ARGIC: 6053)
NISSAN Juke (10-) - (ARGIC: 6069)
NISSAN Leaf (11-) - (ARGIC: 6077)
NISSAN Micra K12 (03-10) - (ARGIC: 6011)
NISSAN Micra K13 (11-) - (ARGIC: 6076)
NISSAN Murano (08-) - (ARGIC: 6051)
NISSAN Note (06-) - (ARGIC: 6041)
NISSAN Pathfinder II (06-) - (ARGIC: 6037)
NISSAN Qashqai (07-) - (ARGIC: 6044)
NISSAN Tiida (04-) - (ARGIC: 6046)
NISSAN X-Trail (07-) - (ARGIC: 6047)
PEUGEOT Boxer (06-) - (ARGIC: 6552)
RENAULT Clio III (05-) - (ARGIC: 7262)
RENAULT Koleos (08-) - (ARGIC: 7277)
RENAULT Latitude (11-) - (ARGIC: 7286)
RENAULT Mégane II (02-08) - (ARGIC: 7260)
RENAULT Mégane II CC Coupé/Cabrio (03-09) - (ARGIC: 7261)
RENAULT Mégane Scénic II (03-09) - (ARGIC: 7257)
RENAULT Modus (04-) - (ARGIC: 7263)
RENAULT Twingo (07-) - (ARGIC: 7268)
SMART ForFour (04-06) - (ARGIC: 5359)
SMART ForTwo (07-) - (ARGIC: 5368)
SMART Roadster (03-05) - (ARGIC: 5355)
VW Crafter (06-) - (ARGIC: 8590)

(D) Anwendung von SensorTack® Ready:

1. Regen-/Lichtsensor von der Scheibe lösen.
2. Evtl. Steuergerät entfernen.
3. Altes Plättchen rückstandsfrei entfernen.
4. Folien von neuem SensorTack® Ready Plättchen entfernen.
5. Silikonplättchen erst auf Sensoroptik aufbringen.
6. Danach den kompletten Sensor an Windschutzscheibe anbringen.
7. Zur blasenfreien Montage empfehlen wir, die SensorTack® Ready Plättchen mit Wasser oder mildem Scheibenreiniger zu benetzen (außer Typ 7 und Typ 21 Plättchen).
8. Sensor kann nun wiederverwendet werden.

(GB) Application of SensorTack® Ready:

1. Remove rain/light sensor from windshield.
2. Remove control unit (if necessary).
3. Remove old silicone pad completely.
4. Remove cover liners of new SensorTack® Ready pad.
5. Apply silicone pad to sensor optics first.
6. Then apply sensor unit to windshield.
7. For bubble-free application, we recommend to moisten the SensorTack® Ready pad with water or windshield cleaner (except Type 7 and Type 21 pad).
8. Sensor can now be re-used.

(E) Aplicación de SensorTack® Ready:

1. Separar el sensor del parabrisas.
2. Si es necesario, desconectar el sensor.
3. Retirar la vieja plaqueta sin dejar restos.
4. Retirar el film protector de la nueva almohadilla SensorTack® Ready.
5. Aplicar la almohadilla de silicona primero sobre la óptica del sensor.
6. Posteriormente, colocar el sensor sobre el parabrisas.
7. Para lograr un montaje sin burbujas, le recomendamos humedecer nuestras almohadillas SensorTack® Ready con agua o con un producto de limpieza suave para vidrios (excepto almohadilla Tipo 7 y Tipo 21).
8. El sensor está listo para utilizarse de nuevo.

(FR) Utilisation de SensorTack® Ready:

1. Retirer le capteur de pluie/lumière du pare-brise.
2. Retirer le module électronique, si nécessaire.
3. Retirer l'ancienne pastille de silicone.
4. Enlever le film protecteur de la nouvelle pastille SensorTack® Ready.
5. Appliquer la pastille de silicone sur l'élément optique.
6. Fixer le capteur au pare-brise.
7. Pour une application sans bulles d'air, nous recommandons d'humidifier la pastille SensorTack® Ready avec de l'eau ou un nettoyant vitre (à l'exception de la pastille Type 7 + Type 21).
8. Le capteur est prêt à fonctionner.

Vehicle identification list of SensorTack® Ready sensor pads



PMA/TOOLS DIVISION
Autoglas-Zubehör AG

Siemensring 42
47877 Willich/Germany
Phone +49 (0) 2154 922230
Fax +49 (0) 2154 922255
info@pma-tools.com
www.pma-tools.com

PMA/TOOLS ESPAÑA

Sta. Margarida de Boada Vell 7-9
P. I. Riera de Caldes, Nave 12
08184 Palau-solità i Plegamans (BCN)
Tel. +34 93 864 8517
Fax +34 93 864 0020
info@pma-tools.es
www.pma-tools.es

PMA/TOOLS FRANCE

Z.A. 214, Rue de la Warnave
59850 Nieppe
Tél. +33 (0) 3 20 97 02 49
Fax +33 (0) 3 20 32 61 40
info@pma-tools.fr
www.pma-tools.fr

PMA
TOOLS